# Bauanleitung Kleine Werkstatt Spur N

Wir empfehlen zum Verkleben unseren Kleber
**Roket Card Glue von Gaugemaster,**
**Artikel Nr.: Gaugemaster_DLAD-57.**

Bauteile des Bausatzes (mit Fensterfolie): Gebäudevorder- und -rückwand, 2 Seiten-wände, , Bodenplatte, 1 Dachteil, Fenster- und Tor.

Nach „Verglasen“ der Fenster diese von hinten hinter die Vorder- bzw. Seitenwand kleben. Das Tor wird in die Gebäudevorderwand eingeklebt. Danach die Wände innerhalb ihrer Verzahnung und mit der Bodenplatte (innenliegend) verkleben.

Mit Aufkleben des Dachteiles ist die kleine Hinterhofwerkstatt fertig. Sie kann noch mit Pulverfarben Gealtert werden.

Viel Spaß beim Zusammenbau !