



4V bis 12V -  
18 U/min bis 54 U/min

Hier die + und - Drähte anlöten. Abhängig von wo der +/- angelötet werden dreht der Motor links- oder rechtsrum.  
Solder the + and - wires here. Depending on where the +/- soldered the motor turns left or right.



