



Modellbahn Union Spur N ET 403 D&H Soundversion

Funktionstaste	Funktion	CV Wert
F0	Hauptlicht Fahrbeleuchtung, Fahrtrichtung vorne weiß, hinten rot	CV33
F1	Fahrgeräusch an/aus	Mapping CV 328/928 Lautstärke CV 348/948
F2	Horn 1	Mapping CV 315/915 Lautstärke CV 335/935
F3	Schaffnerpfeiff mittel	Mapping CV 318/918 Lautstärke CV 338/938
F4	Rangiergang	CV132
F5	Führerstandsbeleuchtung an/aus	CV39
F6	Stirnlicht vorne aus	CV113
F7	Stirnlicht hinten aus	CV114
F8	Innenbeleuchtung an/aus (Standard an)	CV42
F9	Anfahr-Brems-Verzögerung an/aus (Standard an)	CV133
F10	Horn 2	Mapping CV 316/916 Lautstärke CV 336/936
F11	Schaffnerpfeiff kurz	Mapping CV 317/917 Lautstärke CV 337/937
F12	Geräusch Tür öffnen/schließen	Mapping CV 323/923 Lautstärke CV 343/943
F13	Geräusch Bügel heben/senken	Mapping CV 321/921 Lautstärke CV 341/941
F14	Geräusch Ankuppeln	Mapping CV 320/920 Lautstärke CV 340/940
F15	Bremsgeräusch	Mapping CV 314/914 Lautstärke CV 334/934
F16	Geräusch Bremse Zusatz	Mapping CV 322/922 Lautstärke CV 342/942
F17	Geräusch Kompressor	Mapping CV 319/919 Lautstärke CV 339/939
F18	Keine Bremse	CV376/976
F19	Ausblendeffekt	Mapping CV 329/929 Lautstärke CV 349/949
F20	Stufenweise leiser	CV374/974
F21	Stufenweise lauter	CV375/975