

# RAILNSCALE

made by

DMTOYS

Instructions | Anleitung | Instructions | Instructies

## N2563D – Krupp L5s

### Painting | Lackieren | Peinture | Verven

Apply a layer of an acrylic primer first. The primer is needed to bond the paint well. Colours will stay well for longer. Let the primer dry well before paint is applied. The ordinary model kit paints can be used. Apply the paint in thin layers. Let the paint dry well before the next layer is applied. Tip: Always start painting the deeper surfaces. Usage of gloss or metallic paint should be avoided. Satin gloss paints give a far better appearance.

Wenden Sie zuerst eine Schicht einer Acryl-Grundierung an. Die Farbe wird besser haften mit Grundierung. Lassen Sie den Grundierung gut trocknen, bevor die Farbe aufgetragen wird. Die üblichen Modellfarben können verwendet werden. Tragen Sie die Farbe in dünneren Schichten auf. Lassen Sie die Farbe gut trocknen, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird. Tipp: Immer anfangen, die tieferen Flächen zu malen. Die Verwendung von Hochglanz- oder Metallic-Farbe sollte vermieden werden. Halbglanzlacke erzeugen ein viel besseres Aussehen.

Appliquer une couche d'un apprêt acrylique d'abord. La couleur adhère mieux avec apprêt. Laissez l'apprêt bien sécher avant que la peinture est appliquée. Les peintures du kit modèle ordinaires peuvent être utilisés. Appliquer la peinture en couches minces. Laissez la peinture sécher bien avant que la couche suivante est appliquée. Conseil: Commencez toujours peindre les surfaces plus profondes. L'utilisation de peinture brillante ou métallique doit être évitée. Peintures semi-brillantes donnent un aspect beaucoup mieux.

Breng eerst een acryl grondlak aan. Door de primer zal de verf beter hechten en langer mooi blijven. Laat de primer goed drogen voordat verf wordt aangebracht. De gebruikelijke modelbouwverven kunnen worden toegepast. Breng de verf in dunnen lagen aan. Laat de verf goed drogen voordat de volgende laag wordt aangebracht. Tip: Begin altijd met het schilderen van de diepere oppervlakken. Het gebruik van glans- of metallic-lak moet worden vermeden. Satijn glasverf geeft een veel betere uitstraling.

Suggested colour scheme | Beispiel Farbgebung | palette de couleurs proposée | voorbeeld kleurschema



N2563D - Krupp L5s Meierei Bolle  
Unpainted kit with decals



N2563D - Krupp L5s Meierei Bolle  
Unpainted kit with decals

14+

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.  
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.  
Not suitable for children under the age of 14.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

## N2563D – Krupp L5s


### Assembly | Montage

Place the trailer body over the chassis as shown in the figure. Glue the two parts together with superglue.  
Place the driver (loose!) On the left side of the bench. Slide the body over the chassis. Slide the driver to the right.

Platzieren Sie den Anhängerkörper wie in der Abbildung gezeigt über dem Fahrgestell. Kleben Sie die beiden Teile mit Sekundenkleber zusammen.  
Platzieren Sie den Fahrer (lose!) Auf der linken Seite der Bank. Schieben Sie die Karosserie über das Chassis. Schieben Sie den Treiber nach rechts.

Placez la caisse de la remorque sur le châssis comme indiqué sur la figure. Collez les deux parties avec de la superglue.  
Placez le pilote (lâche!) Sur le côté gauche du banc. Faites glisser le corps sur le châssis. Faites glisser le pilote vers la droite.

Plaats de opbouw van de aanhanger over het onderstel zoals getoond in afbeelding. Lijm de twee delen met secondelijm aan elkaar.  
Plaats de chauffeur (los!) op de linkerzijde van de bank. Schuif de carrosserie over het chassis. Schuif de chauffeur naar rechts.



### Decals (N2563D only)

Put water with a drop of dish soap in a bowl. Soak the decals in water. Apply the decal to the desired spot with tweezers. Remove excess water with a paper towel.

Wasser mit einem Tropfen Spülmittel in eine Schüssel geben. Die Abziehbilder in Wasser einweichen. Bringen Sie den Aufkleber mit einer Pinzette an der gewünschten Stelle an. Entfernen Sie überschüssiges Wasser mit einem Papiertuch.

Mettez de l'eau avec une goutte de savon à vaisselle dans un bol. Faites tremper les décalcomanies dans l'eau. Appliquez l'autocollant à l'endroit souhaité avec des pincettes. Retirez l'excès d'eau avec une serviette en papier.

Doe water met een druppeltje afwasmiddel in een kom. Week de decals in water. Breng de decal aan op de gewenste plek met pincet. Verwijder overtollig water met papieren doek.

14+

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.  
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.  
Not suitable for children under the age of 14.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.