

RAILNSCALE

made by

DMTOYS

Instructions | Anleitung | Instructions | Instructies

N3121 – Kiosk “Crêperie”

Painting | Lackieren | Peinture | Verven

For the best result apply a layer of primer first. The ordinary model kit paints can be used. Mix the paint well. Always start painting the recessed surfaces first. Usage of gloss paint should be avoided.


Das beste Ergebnis erreichen Sie wenn Sie die Teile zuerst grundieren. Die üblichen Modellfarben können angewendet werden. Mischen Sie die Farbe gut. Immer mit den tieferliegenden Oberflächen anfangen. Die Verwendung von Hochglanz-Farben sind nicht zu empfehlen.

Pour le meilleur résultat appliquer une couche de fond en premier. Les peintures de kits ordinaires peuvent être utilisées. Bien mélanger la peinture. Toujours commencer à peindre les surfaces encastrées d'abord. L'utilisation de peintures brillantes doit être évitée.

Het beste resultaat krijgt u als u de delen eerst in de primer zet. De gebruikelijke modelbouwverven kunnen worden toegepast. Meng de verf goed. Begin altijd eerst met de dieper liggende oppervlakten. Het gebruik van hoogglans verven wordt afgeraden.



Suggested colour scheme | Beispiel Farbgebung | palette de couleurs proposée | Voorbeeld kleurschema



N3121 Sign / Schild / Signe / Bord

S:	Kiosque	Crêperie	Crêpes
	Kiosque	Crêperie	Crêpes
	Kiosk	KIOSK	IMBISS

A: (2 x 20 mm)

Window templates | Fensterschablonen | Modèles de fenêtres | Raamsjablonen

Windows can be added after painting by using Microscale Kristal Klear. Dip a tooth pick in the jar Kristal Klear and smear the stick around the window opening. By this you can form a layer of liquid. The open areas of the refrigerator and display rack can be filled with Kristal Klear. To mimic the glass separation in the front a small piece of transparent foil (no part of the kit) can be used. Simply cut out a piece according the dimensions shown below (A), and glue the part with a bit of Kristal Klear or Super glue to the kiosk.

Nach Farbgebung können mit Microscale Kristal Klear Fenster gemacht werden. Taufen Sie einen Zahnstocher im Kristal Klear und bespannen dieser Flüssigkeit um die Fensteröffnung. So entsteht eine Schicht aus Flüssigkeit. Die offenen Bereiche des Kühlschranks und des Präsentationsregals können mit Kristal Klear gefüllt werden. Um die Glastrennung vorne nachzuahmen, kann ein kleines Stück transparenter Folie (kein Teil des Kits) verwendet werden. Schneiden Sie einfach ein Stück nach den unten gezeigten Maßen aus (A) und kleben Sie das Teil mit ein wenig Kristal Klear oder Sekundenkleber an den Kiosk.

Fenêtres peut être ajouté après la peinture en utilisant Microscale Kristal Klear. Trempez un cure-dent dans le pot Kristal Klear et le passer sur le pourtour de l'ouverture de la fenêtre. Alors, vous pouvez étirer et former une pellicule de liquide. Les zones ouvertes du réfrigérateur et du présentoir peuvent être remplies avec Kristal Klear. Pour imiter la séparation du verre à l'avant, un petit morceau de film transparent (ne faisant pas partie du kit) peut être utilisé. Il suffit de découper une pièce selon les dimensions indiquées (A) ci-dessous et de coller la pièce avec un peu de colle Kristal Klear ou Super au kiosque.

Na het schilderen kunnen ramen met Microscale Kristal Klear worden gemaakt. Doop een tandenstoker in het potje Kristal Klear en ga vervolgens met het stokje rond de raamopening. Zo spant u als het ware een laagje vloeistof op. De open delen van de koelkast en het displayrek kunnen worden gevuld met Kristal Klear. Om de glasscheiding aan de voorkant na te bootsen, kan een klein stukje transparante folie (geen onderdeel van de set) worden gebruikt. Knip eenvoudig een stuk uit volgens de onderstaande afmetingen (A) en lijm het onderdeel met een beetje Kristal Klear of secondelijm aan de kiosk.

Sign | Schild | Signe | Bord

Print the desired sign (S) and glue it with Super Glue on the indicated area.

Drucken Sie das gewünschte Schild (S) und kleben Sie es mit Sekundenkleber auf die markierte Stelle.

Imprimez le signe souhaité (S) et collez-le avec Super Glue sur la zone indiquée.

Print het gewenste bord (S) en plan het met secondelijm op het gemarkeerde vlak.

14+

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
Not suitable for children under the age of 14.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

CHECK

print 1:1 →



= 10 x 10 mm