

Anleitung für den Digitalen Schienenreinigungswagen Tomix 6425 / 6426

Der digitalisierte Wagen wird wie eine digitale Lok behandelt, das bedeutet es wird eine Lokadresse vergeben (Standard Adresse ist 3) und über die Fahrstufen wird die Geschwindigkeit des Motors geregelt. Dabei sollte man nicht mehr als $\frac{3}{4}$ der Höchstgeschwindigkeit wählen. Der Schalter oben auf dem Wagen ist bei der digitalen Version ohne Funktion. Bei Auslieferung sind folgende CV Werte von uns geändert : CV5 = 80, CV49 = 3.

Diese sollten auch unbedingt nach einem Decoder Reset wieder programmiert werden, da es ansonsten zu einer Zerstörung des Motors kommen kann.