BAUANLEITUNG







































4V bis 12V -
18 U/min bis 54 U/min

Hier die + und - Drähte anlöten. Abhängig von wo der +/- angelötet werden dreht der Motor links- oder rechtsrum.

Solder the + and - wires here. Depending on where the +/- soldered the motor turns left or right.

© Modellbahn Union GmbH
Gutenbergstr. 3a - 59174 Kamen - Germany Tel: +49/(0)2307/240938 - email: kontakt@modellbahnunion.com
http://info.modellbahnunion.com
made in Germany


2
2
1
3
4
2
2
6
6
5
3
11
10
5
8
8
7
9
6
9
12
Rückseite
Back side


14
13
14


16
15




17
17
17


18
19


21
22
20


24
23
23
24


26
25


28
27
28

29
30


32
31


35
34
33
35


34
34


36









Kabel nicht erhalten
Cabel is not included





40* nicht kleben
mit dem Motor

40* don't glue with
the Motor


42
43
44
43
Rückseite
Back side


45
46
45
46


47
47
42+43+45+46
Rückseite
Back side


44+43+45+46
Rückseite
Back side
Vorneseite
Front side


47


47


48
49


48
49




50
51


50+51


39+39


52
53
53


54
54


55


56


59
58
57


63
61
60
60
62